


# SERIE GO-GO ELITE TRAVELLER


INCLUYE GO-GO ELITE TRAVELLER Y GO-GO ELITE TRAVELLER PLUS

1 Elite Traveller o Elite Traveller Plus	9 Arandela de Anclaje (Para Torre de Asiento)
2 Asiento	10 Cargador Externo
3 Reposabrazos	11 Llave
4 Paquete de Baterías	12 Arandela de Anclaje (Para Accesorio Opcional)
5 Pomos de Bloqueo	13 Manual de Usuario
6 Arandela de Anclaje (Para Sujecion de Reposabrazos)	14 Piezas de Recambio de Color (Sólo en el Modelo de 3 Ruedas)
7 Cesta	15 Piezas de Recambio de Color (Sólo en el Modelo de 4 Ruedas)
8 Torre del Asiento	


**NOTA:** Con ayuda de la lista anterior, verifique que su scooter incluye todas las piezas y componentes necesarios.




Afloje el pomo de ajuste del manillar y suba el manillar, luego vuelva a apretar el pomo.




Coloque la torre del asiento e introduzca la arandela de anclaje.




Coloque la caja de baterías directamente sobre el área de contacto.



Coloque el asiento y los reposabrazos. Introduzca las arandelas de anclaje (ubicadas en el paquete de usuario) y apriete los pomos de ajuste de los reposabrazos.




Instale la cesta.




Desbloquee el manillar girando el pomo tal y como se muestra.

# SERIE GO-GO ELITE TRAVELLER

INCLUYE GO-GO ELITE TRAVELLER Y GO-GO ELITE TRAVELLER PLUS



Apriete la palanca manual hacia delante para desactivar el motor de conducción (modo manual) y coloque el scooter cerca de una toma eléctrica de pared.



Tire de la palanca manual hacia atrás para poner el scooter en modo conducción y recargue completamente las baterías antes de usarlo. Consulte el manual de usuario para obtener más información sobre la recarga de baterías.



Antes de intentar manejar el scooter, lea el manual de usuario del producto y toda la información adicional.

## Guía Rápida de Inicio



### RECICLAJE Y ELIMINACIÓN

El embalaje de cartón puede reciclarse. Elimínelo de conformidad con las ordenanzas municipales o estatales.

### ANTES DE DESEMPAQUETAR, LEA LO SIGUIENTE

#### Pérdidas o daños evidentes

En el momento de la recepción, realice una rápida inspección visual para descartar todo daño o pérdida en el paquete que, en su caso, deberá ser consignado en el albarán de entrega y firmado por el transportista. De lo contrario, el transportista podría negarse a aceptar cualquier reclamación por daños o pérdidas. El transportista le proporcionará los formularios necesarios para presentar la reclamación.

#### Pérdidas o daños ocultos

Cuando la pérdida o daño no se hace evidente hasta desempaquetar la unidad, deberá presentar una reclamación por pérdidas o daños ocultos. En caso de daño, realice una declaración por escrito solicitando una inspección al transportista. Dicha solicitud debe efectuarse en los 15 días siguientes a la entrega. Guarde todos los cartones y rellenos para su inspección. El transportista le proporcionará el informe de inspección y todos los formularios necesarios para presentar una reclamación por pérdidas o daños ocultos, dado que tales daños o pérdidas son responsabilidad del transportista.



***Esta Guía rápida de inicio únicamente ofrece información básica sobre la configuración inicial del Scooter de la serie Elite Traveller. Lea detenidamente el manual de usuario y toda la información adicional antes de intentar manejar el Scooter de la serie Elite Traveller. Encontrará allí información sobre seguridad, cargado de baterías, funcionamiento básico, ajustes para optimizar el confort, desmontaje, cuidado y mantenimiento.***